


VC7299 SISTEMA HIDDEN - 80KG


Mecanização de Porta

A OPTION





L= W Doors width - 98 x 2
L= W Anchura puerta - 98 x 2

B OPTION






L= W Doors width - 98 x 2
L= W Anchura puerta - 98 x 2


WOONDEN DOOR
COMPLETE DOORWAY OPENING
PUERTAS DE MADERA
DE APERTURA COMPLETA





WOONDEN DOOR
PARTIAL DOORWAY OPENING
PUERTAS DE MADERA
DE APERTURA PARCIAL






Upper runner Carro superior		1	Soft Close Cierre suave		2	Side runner Patin lateral		2
Down guide roller Guiador puerta		1	Down runner Carro inferior		2	End plugs Tapas laterales		1
4,5x40		5	Screw anchor Taco de montaje		5	Upper rail Carril superior		1
M4x6 HEX		4	4x16		25	Allen 2mm		1
Allen 4mm		1	Down rail Carril inferior		1			







FASTEN THE UPPER RAIL
FIJAR LA BARRA SUPERIOR



FIT BOTH CLOSE DEVICES
COLOCAR AMBOS DISPOSITIVOS DE CIERRE




FASTEN SIDE RUNNERS
MONTAR PATINES LATERALES




FIT THE END PLUGS TO BOTH
UPPER RAIL ENDS


COLOQUE LOS TAPONES
EN LOS DOS EXTREMOS
SUPERIORES DEL RAIL




FASTEN AND DOWN RAIL BOTH DOWN RUNNERS
SUJETAR EL CARRIL Y AMBOS PATINES INFERIORES




FASTEN THE UPPER RUNNER
FIJAR EL PATÍN SUPERIOR



SCREW THE DOWN GUIDE ROLLER
ATORNILLAR GUÍADOR INFERIOR




RESET THE SAFETY-CATCH
RESTABLECER EL CIERRE DE SEGURIDAD



HANG UP THE DOOR
COLGAR LA PUERTA


10

HEIGHT ADJUSTMENT
REGULACIÓN ALTURA



11

LEFT AND RIGHT ADJUSTMENT
ALINEACIÓN DE LA PUERTA CON LA PARED



12

LOCK THE SAFETY-CATCH
BLOQUEAR EL CIERRE DE SEGURIDAD

