



1 TIPO di CESTO
BASKET TYPE







2 TIPO di GUIDA
SLIDE TYPE




Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca


w / vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt

/ (+351) 234 543 562
/ (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

3 SCHEMA CONFIGURAZIONE GUIDE
SLIDES CONFIGURATION




4 FORATURA FIANCO
DRILLING PANEL SIDE




5 FORATURA ANTA
DRILLING DOOR

L [cm]	D [mm]
15	85
20	135
25	185



6 INSTALLAZIONE CESTO
BASKET INSTALLATION

FISSAGGIO ANTERIORE / POSTERIORE CESTI SU GUIDE
FRONT / REAR BASKET FIXING ON SLIDES




Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt


/ (+351) 234 543 562
/ (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)

FISSAGGIO ANTERIORE CESTI SU GUIDE
FRONT BASKET FIXING ON SLIDES




7 RIMOZIONE CESTO
BASKET REMOVAL


RIMOZIONE ANTERIORE CESTI SU GUIDE
FRONT BASKET REMOVING ON SLIDES



8 FISSAGGIO ANTA
DOOR FIXING





REGOLAZIONE UNIVERSALE ANTA
UNIVERSAL DOOR ADJUSTMENT





9 ACCESSORI
OPTIONALS

PORTA BOTTIGLIE
BOTTLE HOLDER












FONDO IN HPL
HPL BOTTOM









10 ACCESSORI
OPTIONALS

DISTANZIALI 2mm PER FIANCO SPESSORE 16mm
SPACERS 2mm FOR 16mm TICKNESS PANEL SIDE





Rua das Pedreiras, Pavilhão A
Z. I. de Albergaria-a-Nova
3850-501 Branca

w / vicentecampos.pt
/ geral@vicentecampos.pt

/ (+351) 234 543 562
/ (+351) 234 543 836
(Chamada para a rede fixa nacional)