











VC7066 SISTEMA DE CORRER
P/ FENÓLICO







A= Ancho de Hueco /Overall width
a= Ancho de puerta/ Door width
Ap= Ancho de paso/Passage width
L= Long. carril/Track length


H= Altura Cabina /Cabine heigh
h= Alto de puerta/ Door heigh
Hp= Alto de paso/Passage height



Cortar la guía/ Cúte the track



8501965 + 8502065



**Distancia entre ejes entre el
pomo y la condena.**

Wheelbase between knob and
lock

